TRANSPALLET PESATORE ATEX SERIE TPWX2GD "HAZARDOUS ZONE"



Transpallet pesatore per zone ATEX, con forche INOX opzionali.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Pacco batteria ricaricabile.
- Gruppo freno di stazionamento a pedale.
- Versione forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a preventivo).
- Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo).
- Versioni con portate e/o divisioni speciali o alta risoluzione (a preventivo).
- · Ruote speciali a preventivo.

$\langle \epsilon_{x} \rangle$

ATTENZIONE

Nei sistemi ATEX, per la pesatura diretta di metalli leggeri (quali alluminio, magnesio, titanio e loro leghe) è necessario l'uso delle forche INOX. Transpallet con pesatura elettronica integrata per aree pericolose, classificate a rischio di esplosione (ZONE 1 e 21 & 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIB T4 T197°C X. Il rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68, certificate Atex, garantisce la massima precisione in ogni condizione di lavoro. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2500 kg.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
- Peso 125 kg circa.
- Struttura portante in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Testa girevole di serie.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in Poliuretano.
- 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.
- Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.
- Alimentazione a batteria estraibile, ricaricabile in zona sicura.
- Autonomia 150 ore circa.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz in dotazione per la ricarica in zona sicura.

FUNZIONI SELEZIONABILI:

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Netto/Lordo o conversione lb/kg.
- Totalizzazione pesi.
- Formulazione.
- Contapezzi.
- Ingresso/Uscita.
- Hold.

FUNZIONI TASTIERA

 Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Codice ID.1, Codice ID.2 a 10 cifre, Comando stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento.

Transpallet pesatore: Versioni disponibili			
Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione CE-M kg
TPWX2GD20	500/1000/2000	0,2/0,5/1	
TPWX2GD20M M	1000/2000		0,5/1
TPWX2GD15M M	600/1500		0,2/0,5
TPWX2GD25	600/1500/2500	0,2/0,5/1	
TPWX2GD25M M	1500/2500		0,5/1

Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione

TPWXFI Coppia di forche in acciaio inox per pesatura su transpallet.

DFWBP76ATEXB Batteria ATEX ricaricabile da 9,6 Vdc nominali e 7600 mAh per indicatore di peso, transpallet pesatore o dinamometro. NOTA: nelle applicazioni di pesatura con indicatore di peso montato a colonna o carrello,

l'installazione richiede la staffa STFA.

TPWFRE Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone.

Dini Argeo S.r.l.

<u>Copyright - All Rights Reserved - Privacy Policy</u> www.diniargeo.com